

SW2
SW29
SW30
SW31
SW32
SW33
SW55
SW56
SW4
SW5
SW6
SW7
SW8
SW9
SW64
SW67
SW68
SW66
SW36
SW37
SW38
SW39
SW3
SW10
SW11
SW12
SW13
SW43
SW44
SW45
SW46
SW16
SW17
SW18
SW19
SW20
SW47
SW48
SW49
SW50
SW51
SW23
S25
SW26
SW27
SW28
SW63
SW40
SW52
SW53
SW54
SW57
SW58
SW59
SW60
SW61
Left TRRS
Right TRRS
J1
J2
SW1
SW_PUSH
USB_B_Mini
ISP6
J10
U1
MCP23018-E_SP
I2C Breakout